



- バトン上 20A C型 3口 NO.1~NO.48
 (センターのみ DMX OUT A~D)
- 壁 20A C型 3口 NO.49~NO.90
- 平行(直回路)2口