



■ バトン上 20A C型 3口 NO.1~NO.48
(センターのみ DMX OUT A~D)

■ 壁 20A C型 3口 NO.49~NO.90

■ 平行(直回路)2口